**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Il vous permet de lire simplement et facilement une carte SIM et tout autre type de carte mémoire sur un ordinateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Lecteur de cartes
- Câble USB
- CD de pilotes
- Mode d'emploi

**Compatibilité**
- Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME
- MAC OS 9.2 ou supérieur
- Linux OS 2.4.x ou supérieur
- USB 2.0

**Mise en marche**
1. Insérez le CD de pilotes fourni dans votre lecteur de CD-ROM.
2. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, faites un double-clic sur le fichier „autorun.exe“.
3. Branchez le câble USB fourni à un port USB de votre ordinateur. Branchez l'autre extrémité du câble au port Mini-USB du lecteur de cartes.
4. Attendez que l'appareil soit détecté par le système d'exploitation. Les cartes mémoire insérées sont affichées en tant que lecteurs amovibles.

**Lecture d'une carte SIM**
Pour pouvoir lire une carte SIM, vous devez posséder un programme complémentaire. Vous trouverez le logiciel correspondant („SimEdit“) sur le CD de pilotes fourni. Pour installer le programme, double-cliquez sur le fichier „setup.exe“. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Vous trouverez une description détaillée du programme dans le mode d'emploi „Manual-French.pdf“ fourni sur le CD-ROM..

**Formats de cartes mémoire compatibles :**

| Lecteur de carte | Carte |
|---|---|
| Slot MS | MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro-Duo, MS MagicGate, MS Duo MagicGate, MS Pro-Duo MagicGate, etc. |
| Slot CF | CF 4.0, CF-I, CF-II, CF Ultra II, Micro Drive |
| Slot SD | SD, miniSD, MMC-I/II, RS-MMC, SDHC, SDXC |
| Slot Extreme Digital | Extreme Digital |
| Slot Micro SD | Micro SD/T-Flash |
| Slot M2 | M2 |

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

***ATTENTION :***
***Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !***

**Conseils importants concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-1287 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.10.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1287.

Importé par:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen



© 10/2011 - EX:CK//EX:CK//VG